TECHVILLE OF THE CHILD OF THE C

PRACOWNIA FIZYCZNA 1

Instytut Fizyki - Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechnika Śląska

P1-F1. Wyznaczanie szerokości przerwy energetycznej półprzewodnika metodą termiczną (termistor)

Zagadnienia

Metale, półprzewodniki, izolatory. Struktura pasmowa ciał stałych. Przewodnictwo elektronowe i dziurowe w półprzewodnikach samoistnych oraz domieszkowanych. Przerwa energetyczna. Prąd elektryczny, rezystancja, przewodność, koncentracja i ruchliwość nośników.

1 Wprowadzenie

Ze względu na przewodnictwo elektryczne, ciała dzieli się na przewodniki, półprzewodniki i izolatory. Przewodnictwo elektryczne materiałów opisuje się za pomocą wielkości σ , zwanej przewodnością elektryczną. Jest to odwrotność oporności właściwej. Przewodność elektryczna materiałów

$$\sigma = Nq\mu \tag{1}$$

zależy od N – liczby nośników prądu w jednostce objętości materiału (koncentracji nośników), q – ładunku nośnika i μ - ruchliwości nośników.

Związek między przewodnictwem właściwym σ a temperaturą Tpółprzewodnika z dobrym przybliżeniem opisuje wzór

$$\sigma = \sigma_0 \exp\left(-\frac{\Delta E}{2kT}\right),\tag{2}$$

gdzie:

- σ_0 stała materiałowa o wymiarze elektrycznego przewodnictwa właściwego (jej zależność od temperatury można pominąć wobec wykładniczej zależności sąsiadującego z nią czynnika),
- ΔE energia aktywacji. W przybliżeniu można przyjąć, że jest to odległość między poziomem domieszkowym a odpowiednim pasmem energetycznym lub szerokość przerwy energetycznej danego półprzewodnika, o czym decyduje zakres temperatur, w którym przeprowadzany jest pomiar przewodnictwa elektrycznego,
- k stała Boltzmanna.

Opór elektryczny półprzewodnika w funkcji temperatury przedstawia zależność

$$R = R_0 \exp\left(\frac{\Delta E}{2kT}\right) \tag{3}$$

Logarytmując zależność (3) otrzymuje się liniową zależność pomiędzy logarytmem naturalnym rezystancji półprzewodnika a energią aktywacji ΔE

$$\ln R = \ln R_0 + \frac{\Delta E}{2k} \cdot \frac{1}{T} \tag{4}$$

2 Układ pomiarowy

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie szerokości przerwy energetycznej materiału półprzewodnikowego. W układzie pomiarowym materiał ten jest obecny w elemencie elektronicznym zwanym termistorem. Stanowisko pomiarowe składa się z dwóch różnych termistorów, umieszczonych w aluminiowym bloczku. Bloczek aluminiowy jest podgrzewany przy pomocy tranzystora bipolarnego. Natężenie prądu płynącego przez tranzystor regulowane jest przy pomocy potencjometru. Do pomiaru temperatury wykorzystano czujnik temperatury połączony z miernikiem cyfrowym. Oporności termistorów są mierzone za pomocą mierników cyfrowych. Odwrotność oporu termistora jest miarą koncentracji nośników ładunku.

3 Pomiary

- 1. Ustalić z prowadzącym temperaturę graniczną ogrzewania termistorów oraz krok temperaturowy z jakim będą wykonywane pomiary.
- 2. Zmierzyć oporności termistorów w zastanej temperaturze.

Ogrzewanie termistorów

- 3. Ustawić przy pomocy potencjometru żądaną temperaturę.
- 4. Odczekać aż temperatura bloczka osiągnie zadaną temperaturę.
- 5. Odczytać oporności obu termistorów.
- 6. Przeprowadzić podobne pomiary dla wyższych temperatur.

Chłodzenie termistorów

- 7. Ustawić przy pomocy potencjometru temperaturę równą zastanej temperaturze.
- 8. W miarę samorzutnego ochładzania się aluminiowego bloczka notować oporności termistorów z zadanym krokiem temperatury.

4 Opracowanie wyników pomiarów

- 1. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów sporządzić wykres zależności oporu R od temperatury T dla obu termistorów, na jednym wykresie.
- 2. Zaznaczyć na wykresie słupki niepewności dla temperatur i oporności.
- 3. Sporządzić wykres zależności logarytmu naturalnego oporności od odwrotności temperatury (wyrażonej w kelwinach):

$$ln R = f(1/T).$$

- 4. Metodą regresji liniowej dopasować prostą do punktów pomiarowych. Narysować na wykresie prostą regresji.
- 5. Na podstawie parametrów prostej wyznaczyć szerokość przerw energetycznych ΔE obu termistorów.
- 6. Korzystając z prawa propagacji niepewności, obliczyć niepewności $u(\Delta E)$.
- 7. Zapisać wyniki w odpowiednim formacie.
- 8. Wykonać test zgodności otrzymanych wyników. Czy termistory są jednakowe?
- 9. Skomentować otrzymane wyniki.